

# DECT bežični telefon Panasonic KX-TCD152



## Karakteristike telefona:

Bežični telefon sa dve slušalice koji radi na frekvenciji od 1.8 GHz

Digitalni sistem prenosa zvuka i informacija

DECT standard

Identifikacija poziva

Mogućnost registrovanja dodatnih slušalica i baza

Izbor tonskog ili pulsnoeg načina biranja

Displej na slušalici

Mogućnost memorisanja 20 telefonskih brojeva

Mogućnost memorisanja 50 telefonskih brojeva u identifikatoru poziva

Zabrana pozivanja do 10 telefonskih brojeva

Elektronsko podešavanje svih funkcija

## Napomena:

Telefon podržava tonski i pulsni način biranja. Telefon je fabrički podešen na tonsko biranje.

Ukoliko Vaša telefonska centrala ne podržava tonsko biranje morate podesiti pulsno biranje na telefonu inače nećete biti u mogućnosti da pozivate.

Da biste obavili napred navedeno slušalica mora biti blizu baze i razgovor ne sme biti u toku tj. telefon treba da se nalazi u standby režimu rada, a zatim treba uraditi sledeće:

Pritisnite MENU/OK dirku pa na navigacionom dugmetu pritiskajte strelicu na dole sve dok na displeju ne stoji: SETTING BS. Pritisnite zatim strelicu na desno jednom. Na displeju će stajati:

INPUT CODE. Ukucajte broj 3. Unesite četvorocifreni PIN kod (fabrički PIN kod je 0000). Ukucajte broj 1. Ukucajte broj 2. Pritisnite dirku MENU/OK.

## Tehničke karakteristike telefona:

Napajanje baze:	AC Adapter (220 - 240 V, 50 Hz)
Radna frekvencija:	1.88 GHz - 1.9 GHz
Potrošnja:	oko 3.5 W
Napajanje slušalice:	2.4 V Ni-MH (700 mAh)
Broj kanala:	120 dupleks kanala
Širina jednog kanala:	1728 KHz
Snaga VF zračenja:	oko 250 mW
Masa baze:	oko 185 g
Masa slušalice:	oko 115 g

# UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE :

Punite bateriju oko 7 sati pre prve upotrebe. Da bi programirali funkcije u telefonu trebamo da budemo u standby režimu (poziv nije u toku). DECT standard omogućava registriranje maksimalno 6 slušalica na jednu bazu sa internom komunikacijom i registriranje jedne slušalice na maksimalno 4 baze.

## Uključivanje i isključivanje slušalice

Da bi uključili telefon kada je on isključen pritisnite i zadržite OFF/POWER dirku više od jedne sekunde. Kada je telefon uključen ponovite postupak da bi isključili telefon.

## Podešavanje jačine zvona

Pritisnite dirku MENU/OK. Strelicama gore/dole podesite da na displeju stoji: SETTING HS. Pritisnite strelicu na desno. Strelicama gore/dole podesite da na displeju stoji: RINGER OPT. Pritisnite strelicu na desno. Strelicama gore/dole podesite da na displeju stoji: RINGER VOL. Strelicama gore/dole podesite željenu jačinu zvuka. Pritisnite strelicu na desno.

## Podešavanje melodije zvona

Pritisnite dirku MENU/OK. Strelicama gore/dole podesite da na displeju stoji: SETTING HS. Pritisnite strelicu na desno. Strelicama gore/dole podesite da na displeju stoji: RINGER OPT. Pritisnite strelicu na desno. Strelicama gore/dole podesite da na displeju stoji: EXT RINGER. Strelicama gore/dole podesite željenu melodiju. Pritisnite strelicu na desno.

## Podešavanje jačine zvuka

Tokom razgovora pritiskom na strelice gore/dole podešavate nivo zvuka u slušalici.

## Podešavanje sata i datuma

Pritisnite dirku MENU/OK. Strelicama gore/dole podesite da na displeju stoji: SETTING BS. Pritisnite strelicu na desno jednom. Na displeju stoji: INPUT CODE. Pritisnite dirku \* . Unesite četvorocifreni broj koji označava 24 časovno vreme. Pritisnite dirku MENU/OK. Pritisnite strelicu na desno. Na displeju stoji: INPUT CODE. Pritisnite dirku \* dva puta. Unesite šestocifreni datum (npr. za 12. Maj 2004. unesite 120504). Pritisnite dirku MENU/OK.

## Pozivanje

Unesite telefonski broj koji pozivate pa pritisnite TALK dirku ili prvo pritisnite dirku TALK pa onda unesite telefonski broj. Ako pogrešite neku cifru brišete je dirkom CLEAR. Za kraj razgovora pritisnite dirku OFF/POWER.

Deset zadnje biranih brojeva se čuvaju u memoriji. Pritisnite REDIAL dirku pa strelicama gore/dole pronađite željeni broj. Pritisnite TALK dirku. Ako želite da pozovete zadnji broj pritisnite TALK dirku pa REDIAL dirku.

## Javljanje na poziv

Kada telefon zvoni na poziv se javljate pritiskom na TALK dirku. Za kraj razgovora pritisnite dirku OFF/POWER.

## Promena PIN koda

Pritisnite dirku MENU/OK. Strelicama gore/dole podesite da na displeju stoji: SETTING HS. Pritisnite strelicu na desno. Strelicama gore/dole podesite da na displeju stoji: OTHER OPT. Pritisnite strelicu na desno. Strelicama gore/dole podesite da na displeju stoji: HSPIN CHANGE. Pritisnite strelicu na desno. Unesite četvorocifreni PIN kod (fabrički PIN kod je 0000). Unesite novi četvorocifreni PIN kod. Unesite još jednom novi kod da bi potvrdili.

## Memorisanje telefonskih brojeva i njihovo pozivanje

Pritisnite dirku MENU/OK dva puta. Unesite telefonski broj od maksimalno 24 cifre. Pritisnite MENU/OK. Unesite ime od maksimalno 9 karaktera. Pritisnite MENU/OK.

Za pozivanje pritisnite dirku PHONEBOOK. Strelicama gore/dole pronađite željeni broj pa pritisnite TALK dirku.

Za brisanje pritisnite dirku PHONEBOOK pa strelicama gore/dole pronađite broj koji želite da obrišete. Pritisnite strelicu na desno. Strelicama gore/dole podesite da na displeju stoji: CLEAR. Pritisnite strelicu na desno. Strelicama gore/dole podesite da na displeju stoji: YES. Pritisnite strelicu na desno. Maksimalno 20 brojeva se može memorisati.

## Zaključavanje tastature

Pritisnite i zadržite MENU/OK dirku više od 2 sekunde. Da bi otključali tastaturu ponovite postupak.

## Zabrana poziva

Možete zabraniti do 10 telefonskih brojeva sa maksimalno 8 cifara. Pritisnite dirku MENU/OK. Strelicama gore/dole podesite da na displeju stoji: SETTING BS. Unesite cifru 6 pa PIN kod (fabrički je 0000). Na displeju stoji broj slušalice koje su prijavljene na datu bazu. Pošto je obično samo jedna slušalica prijavljena pritisnite broj 1. Selektovani broj treperi. Pritisnite strelicu na desno. Unesite telefonski broj od maksimalno 8 cifara koji želite da zabranite. Pritisnite strelicu na desno. Unesite drugi broj na isti način pa potvrdite strelicom na desno. Možete maksimalno do 10 telefonskih brojeva čije pozivanje želite da zabranite.

## Identifikacija poziva

Ako Vaša telefonska centrala podržava opciju identifikacije poziva bićete u mogućnosti da na displeju vidite telefonski broj sa koga Vas pozivaju. U memoriji telefona može stati do 50 telefonskih brojeva koji su Vas pozivali.

Kada želite da pregledate Listu Poziva strelicama gore/dole pretražujete Listu Poziva.

Ako želite da izbrišete neki broj iz Liste Poziva prvo strelicama gore/dole pretražite listu i pronađite broj koji želite da izbrišete. Pritisnite zatim strelicu na desno. Strelicama gore/dole dodajte do: CLEAR. Pritisnite strelicu na desno. Strelicama gore/dole dodajte do: YES i broj će biti obrisan.

Ako želite da izbrišete sve pozive iz Liste Poziva ponovite napred navedeni postupak, ali umesto selektovanja opcije: CLEAR , selektujte opciju: ALL CLEAR .

### **Registrowanje slušalice na bazu**

Na jednu bazu moguće je registrovati do 6 slušalica. Da bi registrovali slušalicu treba koristiti PAGE dugme koje se nalazi sa strane na kućištu baze koje se drži pritisnuto oko 5 sekundi, a maksimum 1 minut kada bude potrebno. Ako se i za 1 minut ne registruje slušalica pritisnite OFF/POWER dirku i krenite iz početka.

Proces registracije slušalice počinjete pritiskom na MENU/OK. Strelicama gore/dole dođite do: SETTING HS , pa pritisnite strelicu na desno. Strelicama gore/dole dođite do: REGISTRATION , pa pritisnite strelicu na desno.

Na displeju stoji: REGISTER HS. Pritisnite strelicu na desno, a zatim pritisnite i držite PAGE dugme na bazi oko pet sekundi dok se ne začuje ton potvrde. Na displeju će biti ispisani brojevi baza od BASE 1 do BASE 4. Pustite PAGE dugme. Strelicama gore/dole selektujte na koju bazu želite da prijavite slušalicu pa pritisnite strelicu na desno.

Na displeju će stajati: BS PIN. Unesite četvorocifreni PIN kod baze. Fabrički PIN kod je 0000. Pritisnite MENU/OK.

### **Odjavljivanje baze**

Možete odjaviti bazu na koju je slušalica registrovana. Pritisnite MENU/OK. Strelicama gore/dole dođite do: SETTING HS, pa pritisnite strelicu na desno. Strelicama gore/dole dođite do: REGISTRATION, pa pritisnite strelicu na desno. Strelicama gore/dole dođite do: CANCEL BS, pa pritisnite strelicu na desno. Unesite četvorocifreni PIN kod slušalice. Fabrički PIN kod je 0000. Strelicama gore/dole pronađite broj baze koju želite da otkazete, pa pritisnite strelicu na desno. Pritisnite strelicu na desno. Strelicama gore/dole dođite do: YES , pa pritisnite strelicu na desno.

### **Odjavljivanje slušalice**

Pomoću slušalice možete odjaviti samu slušalicu ili neku drugu od slušalica koja je prijavljena na datu bazu.

Pritisnite MENU/OK , pa strelicama gore/dole dođite do: SETTING BS. Pritisnite strelicu na desno.

Na displeju stoji: INPUT CODE. Unesite cifru 7. Unesite četvorocifreni PIN kod baze. Fabrički PIN kod je 0000.

Selektujte broj slušalice koju želite da odjavite. Pritisnite MENU/OK.

### **Selektovanje baze**

Kada je jedna slušalica prijavljena na više baza treba odrediti AUTO selekciju da bi se slušalica automatski prijavila na trenutno dostupnu bazu. To znači da ako slušalica izađe iz dometa jedne baze prijavljuje se na drugu dostupnu bazu. Pritisnite MENU/OK. Strelicama gore/dole dođite do: SETTING HS, pa pritisnite strelicu na desno. Strelicama gore/dole dođite do: SELECT BS, pa pritisnite strelicu na desno. I na kraju strelicama gore/dole dođite do: AUTO i pritisnite strelicu na desno.

### **Interna veza između slušalica**

Da bi imali internu vezu između slušalica one moraju biti prijavljene na istu bazu i na isti bazni broj.

Primer interne veze:

Na slušalici broj 1 pritisnemo INTERCOM dirku. Unesemo broj slušalice sa kojom želimo internu vezu (npr. broj 2) pa pritisnemo TALK dirku. Slušalica broj 2 zvoni i na njoj pritisnemo TALK dirku.

Ostvarena je interna veza između slušalice broj 1 i slušalice broj 2.

### **Prebacivanje poziva sa jedne na drugu slušalicu**

Dok je razgovor u toku možete prebaciti poziv sa jedne na drugu slušalicu za koje je ispunjen uslov mogućnosti uspostavljanja interne veze.

Primer prebacivanja poziva:

Na slušalici broj 1 je razgovor u toku. Pritisnemo INTERCOM dirku. Unesemo broj slušalice na koju želimo da prebacimo poziv (npr. broj 2). Na slušalici broj 2 pritisnemo TALK dirku i razgovaramo.

Ovime je prebačen poziv sa slušalice broj 1 koja je primila poziv na slušalicu broj 2.

### **Baterija**

Pošto slušalica može da koristi dva tipa baterija treba podesiti koju će koristiti. Pritisnite MENU/OK pa strelicama gore/dole podesite da na displeju stoji: SETTING HS. Pritisnite strelicu na desno. Strelicama gore/dole podesite da na displeju stoji: OTHER OPT. Pritisnite strelicu na desno. Strelicama gore/dole podesite da na displeju stoji: BATTERY TYPE. Pritisnite strelicu na desno. Strelicama gore/dole odaberite NI-CD ili NI-MH. Pritisnite strelicu na desno.

### **Resetovanje slušalice i baze**

Možete resetovati tj. povratiti fabričke parametre slušalice i baze. Da bi resetovali slušalicu pritisnite MENU/OK pa strelicama gore/dole dođite do: SETTING HS, pa pritisnite strelicu na desno. Strelicama gore/dole dođite do: RESET HS, pa pritisnite strelicu na desno. Unesite PIN kod. Strelicama gore/dole dođite do: YES. Pritisnite strelicu na desno.

Da bi resetovali bazu pritisnite MENU/OK. Strelicama gore/dole dođite do: SETTING BS, pa pritisnite strelicu na desno. Na displeju stoji: INPUT CODE. Unesite cifru 0. Unesite zatim PIN kod. Pritisnite MENU/OK.