

DECT bežični telefon Panasonic KX-TCD230



Karakteristike telefona:

- Bežični telefon na frekvenciji od 1.8 GHz
- Dupla tastatura
- Digitalni sistem prenosa zvuka i informacija
- Identifikacija poziva
- Memorisanje 50 telefonskih brojeva u identifikatoru
- Registrowanje dodatnih slušalica i baza
- DECT standard
- Izbor tonskog ili pulsnoeg načina biranja
- Speakerphone na slušalici i bazi
- Mogućnost izbora 20 polifonih melodija za zvono
- Svetleći displej na slušalici i svetleća tastatura
- Mogućnost memorisanja 200 telefonskih brojeva
- Poboljšano trajanje baterije
- SMS kompatibilnost
- Zabrana poziva
- Elektronsko podešavanje svih funkcija

Napomena:

Telefon podržava tonski i pulsni način biranja. Telefon je fabrički podešen na tonsko biranje. Ukoliko Vaša telefonska centrala ne podržava tonsko biranje morate podesiti pulsno biranje na telefonu inače nećete biti u mogućnosti da pozivate.

Da biste obavili napred navedeno slušalica mora biti blizu baze i razgovor ne sme biti u toku tj. telefon treba da se nalazi u standby režimu rada, a zatim treba uraditi sledeće:

Pritisnite srednje SOFT(OK) dugme, pa strelicama gore/dole selektujte: **Base Unit Setup**, pa pritisnite strelicu na desno. Unesite:0000 (fabrički PIN kod baze), selektujte: **Call Options**, pa pritisnite strelicu na desno. Selektujte: **Dial Mode**, pa pritisnite strelicu na desno. Selektujte: **Pulse**, pa pritisnite strelicu na desno. Pritisnite POWER/TALK OFF dirku čime izlazimo iz programiranja.

Tehničke karakteristike telefona:

Napajanje baze:	AC Adapter (220 - 240 V,50 Hz)
Radna frekvencija:	1.88 GHz - 1.9 GHz
Potrošnja:	oko 3.8 W (9.2 W max)
Napajanje slušalice:	2.4 V Ni-MH(700 mAh)
Broj kanala:	120 dupleks kanala
Širina jednog kanala:	1728 KHz
Snaga VF zračenja:	oko 250 mW
Masa baze:	oko 417 g
Masa slušalice:	oko 130 g

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE :

Punite bateriju oko 7 sati pre prve upotrebe. Da bi programirali funkcije u telefonu trebamo da budemo u standby režimu (poziv nije u toku). **DECT** standard omogućava registrovanje maksimalno 6 slušalica na jednu bazu sa internom komunikacijom i registrovanje jedne slušalice na maksimalno 4 baze.

Za podešavanje opcija telefona koristi se JOYSTICK dugme koje ima četiri položaja (gore/dole, levo/desno). U daljem delu teksta sa gore/dole i levo/desno podrazumevaće se korišćenje JOYSTICK dugmeta. Sa OK podrazumevaće se prihvatanje opcije OK pomoću SOFT dugmeta. Da bi ušli u podešavanje pritisnite srednje SOFT dugme, pa onda selektujte neku od opcija.

Takođe se koriste levo, desno i srednje SOFT dugme (sa gornje leve, desne strane i iznad JOYSTICK dugmeta).

Iz procesa podešavanja se izlazi pritiskom na POWER/TALK OFF dugme.

Podešavanje jezika - prebacivanje na srpski jezik

Možete prebaciti podešavanja na srpski jezik da bi lakše izvršili podešavanja. Pritisnite srednje OK dugme, pa uđite u : **Handset Setup** i pritisnite strelicu na desno. Selektujte: **Display Setup**, pa pritisnite strelicu na desno. Selektujte: **Select Language**, pa pritisnite strelicu na desno. Selektujte određeni jezik, tj. srpski jezik pa pritisnite strelicu na desno.

Uključivanje i isključivanje slušalice

Da bi uključili telefon kada je on isključen pritisnite i zadržite POWER/TALK OFF dirku više od jedne sekunde. Kada je telefon uključen ponovite postupak da bi isključili telefon.

Podešavanje jačine zvona

Pritisnite srednje OK dugme, pa uđite u : **Handset Setup**, pa pritisnite strelicu na desno. Selektujte: **Ringer Setup**, pa pritisnite strelicu na desno. Selektujte: **Ringer Volume**, pa pritisnite strelicu na desno. Strelicama gore/dole podesite jačinu zvuka, i pritisnite strelicu na desno.

Podešavanje melodije zvona

Pritisnite srednje OK dugme, pa uđite u : **Handset Setup**, pa pritisnite strelicu na desno. Selektujte: **Ringer Setup**, pa pritisnite strelicu na desno. Selektujte: **Ext. Ringtone**, pa pritisnite strelicu na desno. Strelicama gore/dole podesite željenu melodiju, pa pritisnite strelicu na desno.

Podešavanje jačine zvuka

Tokom razgovora pomoću gore/dole opcije podešavate nivo zvuka u slušalici ili na bazi.

Podešavanje sata i datuma

Pritisnite srednje OK dugme, pa uđite u : **Handset Setup**, pa pritisnite strelicu na desno. Uđite u opciju: **Time Settings**, pa pritisnite strelicu na desno. Uđite u opciju: **Set Date & Time**, pa pritisnite strelicu na desno. Unesite datum (npr. za 16. April 2005. unesite 160405). Unesite vreme (npr. za 7:15 pm unesite 0715), pa pomoću desnog * dugmeta podesite 12-časovno ili 24-časovno vreme. Potvrdite sa OK.

Pozivanje

Unesite telefonski broj koji pozivate pa pritisnite TALK dirku ili prvo pritisnite dirku TALK pa onda unesite telefonski broj. Ako pogrešite neku cifru brišete je dirkom CLEAR. Za kraj razgovora pritisnite dirku POWER/TALK OFF. Možete razgovarati i preko speakerphone dirke kada pritisnete SPEAKERPHONE. Pritisnite TALK dirku da bi se vratili na klasičan način razgovora.

Zadnjih 10 biranih brojeva ostaju u memoriji telefona. Da bi pozvali neki od njih pritisnite desno SOFT dugme, pa gore/dole opcijom pronađite željeni broj. Pritiskom na TALK dirku pozivate odabrani broj.

Pozivanje možete obavljati i preko baze tako što pritisnete SPEAKERPHONE dirku pa izaberete željeni broj.

Za kraj razgovora pritisnite ponovo SPEAKERPHONE dirku.

Javljanje na poziv

Kada telefon zvoni na poziv se javljate pritiskom na TALK dirku. Za kraj razgovora pritisnite dirku POWER/TALK OFF. Možete se javiti i pritiskom na bilo koju dirku od 0 do 9, * ili # ili na SPEAKERPHONE dirku. Na bazi se javljate pritiskom na SPEAKERPHONE dirku.

Promena PIN koda

Fabrički PIN kod baze je 0000, a isti je i PIN kod slušalice. Taj kod se traži za unošenje prilikom podešavanja raznih funkcija. Nije poželjno menjati PIN kod jer ukoliko zaboravite PIN kod nije moguće više podešavati funkcije telefona.

Memorisanje telefonskih brojeva i njihovo pozivanje

Pritisnite levo SOFT dugme, pa zatim srednje SOFT dugme, da bi ušli u imenik. Selektujte: **New Entry**, pa pritisnite strelicu na desno. Unesite ime od maksimalno 16 karaktera, pa potvrdite sa OK. Unesite telefonski broj od maksimalno 24 cifara. Potvrdite sa OK. Izaberite neku od kategorija opcijom gore/dole, pa pritisnite strelicu na desno. Da bi memorisali dati broj selektujte: **Save**, pa pritisnite strelicu na desno. Pritisnite POWER/TALK OFF dirku.

Da bi pozvali neki broj pomoću imenika pritisnite levo SOFT dugme, pa pomoću gore/dole opcije pronađite broj koji želite da zovete. Pritisnite TALK dirku ili SPEAKERPHONE i broj se poziva.

Da bi obrisali memorisani telefonski broj pritisnite levo SOFT dugme, pa pronađite željeno ime. Selektujte: **Erase**, pa pritisnite strelicu na desno. Selektujte: **Yes**, pa pritisnite strelicu na desno. Selektujte: **Yes**, još jednom pa pritisnite strelicu na desno. Pritisnite POWER/TALK OFF dirku.

Zaključavanje tastature

Da bi zaključali tastaturu pritisnite i držite OK dugme više od 2 sekunde (kao da potvrđujete sa OK). Da bi otključali tastaturu ponovite napred navedeni postupak.

Zabrana poziva

Možete zabraniti maksimalno 6 osmocifrenih brojeva. Pritisnite srednje OK dugme, pa uđite u: **Base Unit Setup**, pa pritisnite strelicu na desno. Unesite PIN kod (fabrički je 0000). Selektujte: **Call Options**, pa pritisnite strelicu na desno. Selektujte: **Call Restrict**, pa pritisnite strelicu na desno. Selektujte za koju slušalicu vršite zabranu, ako ima više slušalica prijavljenih na datu bazu. Pritisnite OK. Selektujte memorijsku lokaciju gde upisujete zabranu, pa pritisnite strelicu na desno. Unesite broj od maksimalno 8 cifara pa pritisnite OK. Pritisnite POWER/TALK OFF dirku.

Identifikacija poziva

Ukoliko Vaša telefonska centrala podržava opciju identifikacije poziva bićete u mogućnosti da na displeju telefona vidite broj sa koga Vas pozivaju. U memoriji može stati do 50 poziva.

Pritisnite srednje OK dugme. Da bi pregledali Listu Poziva selektujte: **Caller List**, pa pritisnite strelicu na desno. Strelicama gore/dole pregledajte Listu Poziva.

Možete da obrišete brojeve iz Liste Poziva. Pritisnite srednje OK dugme. Uđite u Listu Poziva selektovanjem: **Caller List**, pa pritisnite strelicu na desno. Strelicama gore/dole pronađite željeno ime, pa pritisnite srednje SOFT dugme. Selektujte opciju: **Erase**, pa pritisnite strelicu na desno. Selektujte: **Erase All**, ako želite da obrišete sve brojeve. Selektujte: **Yes**, pa pritisnite strelicu na desno. Pritisnite POWER/TALK OFF dirku.

Registrowanje slušalice na bazu

Možete registrovati dodatnu slušalicu na bazu. Maksimalno 6 slušalica može biti registrovano na jednu bazu koje mogu biti u internoj komunikaciji. Pritisnite srednje OK dugme, pa selektujte: **Handset Setup**, pa pritisnite strelicu na desno. Selektujte: **Registration**, pa pritisnite strelicu na desno dva puta. Selektujte broj baze, pa pritisnite strelicu na desno. Na kućištu baze pritisnite i zadržite PAGE dugme oko 3 sekunde dok se ne začuje ton sa baze. Kada na displeju stoji: **Enter Base PIN**, unesite PIN kod baze. Fabrički PIN kod je 0000. Potvrdite sa OK. Da bi više slušalica bile u internoj vezi moraju biti registrovane na isti bazni broj.

Selektovanje baze

Ako je slušalica prijavljena na više baza treba uključiti automatsku selekciju baze da bi se slušalica automatski prijavljivala na najbližu dostupnu bazu. Pritisnite srednje OK dugme, pa selektujte: **Handset Setup**, i pritisnite strelicu na desno. Selektujte: **Select Base**, pa pritisnite strelicu na desno. Selektujte: **Auto**, pa pritisnite strelicu na desno.

Interna veza između slušalica i baze

Ako su slušalice prijavljene na istu bazu i pod isti bazni broj možete ostvariti internu komunikaciju između njih.

Primer uspostavljanja interne veze:

Na slušalici broj 1 pritisnite INT dirku pa unesite cifru 2. Na slušalici broj 2 koja zvoni pritisnite TALK dirku.

Interna veza je između slušalice broj 1 i slušalice broj 2. Za kraj pritisnite TALK OFF na bilo kojoj slušalici.

Bazni broj je 0 pa bazu pozivate sa INT 0.

Prebacivanje poziva sa jedne na drugu slušalicu ili bazu

Možete prebaciti poziv sa jedne na drugu slušalicu kada je poziv u toku.

Primer prebacivanja veze:

Na slušalici broj 1 primimo poziv pritiskom na TALK dirku. Tokom razgovora pritisnemo INT pa unesemo cifru 2.

Poziv se prebacuje na slušalicu broj 2 na koju se javljamo pritiskom na TALK dirku kada zazvoni. Na slušalici broj 1 pritisnemo TALK OFF dirku da bi slušalica broj 2 nastavila razgovor na liniji.

Bazni broj je 0 pa poziv na bazu prebacujete sa INT 0 dok je razgovor u toku.

Lociranje slušalice

Da bi locirali slušalicu pritisnite PAGE dugme na kućištu baze. Sve slušalice koje su registrovane na datu bazu zvone u intervalu od jednog minuta. Da bi zaustavili paging pritisnite POWER/TALK OFF dirku na slušalici ili PAGE na bazi.

Resetovanje slušalice i baze

Možete resetovati tj. povratiti fabričke vrednosti slušalice. Pritisnite srednje OK dugme, pa selektujte: **Handset Setup**, pa pritisnite strelicu na desno. Selektujte: **Other Options**, pa pritisnite strelicu na desno. Selektujte: **Reset Handset**, pa pritisnite strelicu na desno. Unesite PIN kod slušalice, pa selektujte: **Yes** i pritisnite strelicu na desno.

Možete resetovati tj. povratiti fabričke vrednosti i baze. Pritisnite srednje OK dugme, pa selektujte: **Base Unit Setup**, pa pritisnite strelicu na desno. Unesite PIN kod baze. Selektujte: **Other Options**, pa pritisnite strelicu na desno. Selektujte: **Reset Base**, pa pritisnite strelicu na desno. Selektujte: **Yes** i pritisnite strelicu na desno. Pritisnite POWER/TALK OFF.

Baterija

Kompletno punjenje baterije traje oko 7 sati. Kada na displeju baze treperi ikona baterije treba dopuniti bateriju stavljanjem slušalice na bazu minimum 15 minuta.