

DECT bežični telefon Panasonic KX-TCD300



Karakteristike telefona:

Bežični telefon koji radi na frekvenciji od 1.8 GHz
Digitalni sistem prenosa zvuka i informacija
DECT standard
Identifikacija poziva
Mogućnost registrovanja dodatnih slušalica i baza
Izbor tonskog ili pulsnoeg načina biranja
Speakerphone na slušalici
Mogućnost izbora 20 polifonih melodija za zvono
Displej u boji na slušalici i svetleća tastatura
Mogućnost memorisanja 200 telefonskih brojeva
Poboljšano trajanje baterije
Zabrana poziva
SMS kompatibilnost
Elektronsko podešavanje svih funkcija

Napomena:

Telefon podržava tonski i pulsni način biranja. Telefon je fabrički podešen na tonsko biranje. Ukoliko Vaša telefonska centrala ne podržava tonsko biranje morate podesiti pulsno biranje na telefonu inače nećete biti u mogućnosti da pozivate. Da biste obavili napred navedeno slušalica mora biti blizu baze i razgovor ne sme biti u toku tj. telefon treba da se nalazi u standby režimu rada, a zatim treba uraditi sledeće: Pritisnite srednje SOFT dugme da bi ušli u podešavanje baze, pa prihvatite opciju OK pomoću SOFT dugmeta. Unesite PIN kod (0000). Selektujte: **Call Options**, pa prihvatite opciju OK dva puta. Prihvatite opciju: **Pulse**, pa prihvatite opciju OK.

Tehničke karakteristike telefona:

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Napajanje baze: | AC Adapter (220 - 240 V, 50 Hz) |
| Radna frekvencija: | 1.88 GHz - 1.9 GHz |
| Potrošnja: | oko 3.5 W (9.2 W max) |
| Napajanje slušalice: | 2.4 V Ni-MH(700 mAh) |
| Broj kanala: | 120 dupleks kanala |
| Širina jednog kanala: | 1728 KHz |
| Snaga VF zračenja: | oko 250 mW |
| Masa baze: | oko 200 g |
| Masa slušalice: | oko 130 g |

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE :

Punite bateriju oko 7 sati pre prve upotrebe. Da bi programirali funkcije u telefonu trebamo da budemo u standby režimu (poziv nije u toku). DECT standard omogućava registriranje maksimalno 6 slušalica na jednu bazu sa internom komunikacijom i registriranje jedne slušalice na maksimalno 4 baze.

Za podešavanje opcija telefona koristi se JOYSTICK dugme koje ima četiri položaja (gore/dole, levo/desno). U daljem delu teksta sa gore/dole i levo/desno podrazumevaće se korišćenje JOYSTICK dugmeta. Sa OK podrazumevaće se prihvatanje opcije OK pomoću SOFT dugmeta. Da bi ušli u podešavanje pritisnite srednje SOFT dugme, pa onda selektujte neku od opcija.

Takođe se koriste levo, desno i srednje SOFT dugme (sa gornje leve, desne strane i iznad JOYSTICK dugmeta).

Iz procesa podešavanja se izlazi pritiskom na POWER/TALK OFF dugme.

Podešavanje jezika - prebacivanje na srpski jezik

Možete prebaciti podešavanja na srpski jezik da bi lakše izvršili podešavanja. Pritisnite srednje SOFT dugme, pa uđite u Setting Handset i pritisnite OK. Selektujte: **Display Setup**, pa pritisnite OK. Selektujte: **Select Language**, pa pritisnite OK. Selektujte određeni jezik, tj. srpski jezik pa pritisnite OK.

Uključivanje i isključivanje slušalice

Da bi uključili telefon kada je on isključen pritisnite i zadržite POWER/TALK OFF dirku više od jedne sekunde. Kada je telefon uključen ponovite postupak da bi isključili telefon.

Podešavanje jačine zvona

Pritisnite srednje SOFT dugme, pa uđite u Setting Handset, pa potvrdite sa OK. Selektujte: **Ringer Setup**, pa prihvatite sa OK. Selektujte: **Ringer Volume**, pa prihvatite sa OK. Strelicama gore/dole podesite jačinu zvuka, i OK na kraju.

Podešavanje melodije zvona

Pritisnite srednje SOFT dugme, pa uđite u Setting Handset, pa potvrdite sa OK. Selektujte: **Ringer Setup**, pa prihvatite sa OK. Selektujte: **Ext. Ringtone**, pa prihvatite sa OK. Strelicama gore/dole podesite željeni tip, pa prihvatite sa OK. Podesite željenu melodiju, pa prihvatite sa OK na kraju.

Podešavanje jačine zvuka

Tokom razgovora pomoću gore/dole opcije podešavate nivo zvuka u slušalici.

Podešavanje sata i datuma

Pritisnite srednje SOFT dugme, pa uđite u Setting Clock, pritisnite OK, pa uđite u opciju: **Set Date/Time**, pomoću gore/dole pa potvrdite sa OK. Unesite datum (npr. za 16. April 2003. unesite 160403). Unesite vreme (npr. za 7:15 pm unesite 0715), pa pomoću desnog * dugmeta podesite 12-časovno ili 24-časovno vreme. Potvrdite sa OK.

Pozivanje

Unesite telefonski broj koji pozivate pa pritisnite TALK dirku ili prvo pritisnite dirku TALK pa onda unesite telefonski broj. Ako pogrešite neku cifru brišete je dirkom CLEAR. Za kraj razgovora pritisnite dirku POWER/TALK OFF. Možete razgovarati i preko speakerphone dirke kada pritisnete SPEAKERPHONE. Pritisnite TALK dirku da bi se vratili na klasičan način razgovora.

Zadnjih 10 biranih brojeva ostaju u memoriji telefona. Da bi pozvali neki od njih pritisnite desno SOFT dugme, pa gore/dole opcijom pronađite željeni broj. Pritiskom na TALK dirku pozivate odabrani broj.

Javljanje na poziv

Kada telefon zvoni na poziv se javljate pritiskom na TALK dirku. Za kraj razgovora pritisnite dirku POWER/TALK OFF. Možete se javiti i pritiskom na bilo koju dirku od 0 do 9, * ili # ili na SPEAKERPHONE dirku.

Promena PIN koda

Fabrički PIN kod baze je 0000, a isti je i PIN kod slušalice. Taj kod se traži za unošenje prilikom podešavanja raznih funkcija. Nije poželjno menjati PIN kod jer ukoliko zaboravite PIN kod nije moguće više podešavati funkcije telefona.

Memorisanje telefonskih brojeva i njihovo pozivanje

Pritisnite levo SOFT dugme, pa zatim srednje SOFT dugme, da bi ušli u imenik. Selektujte: **New Entry**. Potvrdite sa OK. Unesite ime od maksimalno 16 karaktera, pa potvrdite sa OK. Unesite telefonski broj od maksimalno 24 cifara. Potvrdite sa OK. Izaberite neku od kategorija opcijom gore/dole pa potvrdite sa OK.

Da bi memorisali dati broj, pritisnite OK dva puta.

Da bi pozvali neki broj pomoću imenika pritisnite levo SOFT dugme, pa pomoću gore/dole opcije pronađite broj koji želite da zovete. Pritisnite TALK dirku ili SPEAKERPHONE i broj se poziva.

Da bi obrisali memorisani telefonski broj pritisnite levo SOFT dugme, pa zatim srednje SOFT dugme pa gore/dole opcijom pronađite željeno ime. Selektujte: **Erase**, pa potvrdite sa OK. Selektujte: **Yes**, pa potvrdite sa OK.

Zaključavanje tastature

Da bi zaključali tastaturu pritisnite i držite srednje SOFT dugme više od 2 sekunde (kao da potvrđujete sa OK). Da bi otključali tastaturu ponovite napred navedeni postupak.

Zabrana poziva

Možete zabraniti maksimalno 6 osmocifrenih brojeva. Pritisnite srednje SOFT dugme, pa uđite u: **Setting Base**, i pritisnite OK. Unesite PIN kod (fabrički je 0000). Selektujte: **Call Options**, pa pritisnite OK. Selektujte: **Call Restrict**, pa pritisnite OK. Selektujte za koju slušalicu vršite zabranu, ako ima više slušalica prijavljenih na datu bazu. Pritisnite OK. Selektujte memorijsku lokaciju gde upisujete zabranu, pa pritisnite OK. Unesite broj od maksimalno 8 cifara pa pritisnite OK.

Identifikacija poziva

Ukoliko Vaša telefonska centrala podržava opciju identifikacije poziva bićete u mogućnosti da na displeju telefona vidite broj sa koga Vas pozivaju. U memoriji može stati do 50 poziva.

Pritisnite srednje SOFT dugme. Da bi pregledali Listu Poziva selektujte: **Caller List**, pa potvrdite sa OK. Strelicama gore/dole pregledajte Listu Poziva.

Možete da obrišete brojeve iz Liste Poziva. Pritisnite srednje SOFT dugme. Uđite u Listu Poziva selektovanjem: **Caller List**, pa potvrdite sa OK. Strelicama gore/dole pronađite željeno ime, pa pritisnite srednje SOFT dugme. Selektujte opciju: **Erase**, pa pritisnite OK. Selektujte: **Erase All**, ako želite da obrišete sve brojeve. Selektujte: **Yes**, pa pritisnite OK.

Registrowanje slušalice na bazu

Možete registrovati dodatnu slušalicu na bazu. Maksimalno 6 slušalica može biti registrovano na jednu bazu koje mogu biti u internoj komunikaciji. Pritisnite srednje SOFT dugme, pa selektujte: **Setting Handset**, pa potvrdite sa OK. Selektujte: **Registration**, pa potvrdite sa OK dva puta. Selektujte broj baze, pa potvrdite sa OK. Na kućištu baze pritisnite i zadržite PAGE dugme oko 3 sekunde dok se ne začuje ton sa baze. Kada na displeju stoji: **Enter Base PIN**, unesite PIN kod baze. Fabrički PIN kod je 0000. Potvrdite sa OK. Da bi više slušalica bile u internoj vezi moraju biti registrovane na isti bazni broj.

Odjavljivanje baze

Možete da odjavite i datu bazu. Pritisnite srednje SOFT dugme, pa pritisnite OK. Selektirajte: **Setting Handset**, pa potvrdite sa OK. Selektujte: **Registration**, pa potvrdite sa OK. Unesite 335. Selektujte: **Cancel Base**, pa potvrdite sa OK. Unesite PIN kod slušalice. Selektirajte bazu koju odjavljujete, pa potvrdite sa OK. Selektujte: **Yes**, pa potvrdite sa OK.

Odjavljivanje slušalice

Možete da odjavite i datu slušalicu. Pritisnite srednje SOFT dugme, pa pritisnite OK. Selektirajte: **Setting Handset**, pa potvrdite sa OK. Unesite PIN kod slušalice. Unesite 335. Selektujte: **Cancel Handset**, pa pritisnite OK. Selektirajte slušalicu koju odjavljujete, pa potvrdite sa OK. Selektujte: **Yes**, pa potvrdite sa OK.

Selektovanje baze

Ako je slušalica prijavljena na više baza treba uključiti automatsku selekciju baze da bi se slušalica automatski prijavljivala na najbližu dostupnu bazu. Pritisnite srednje SOFT dugme, pa pritisnite OK. Selektujte: **Setting Handset**, pa potvrdite sa OK. Selektujte: **Select Base**, pa pritisnite OK. Selektujte: **Auto**, pa potvrdite sa OK.

Interna veza između slušalica

Ako su slušalice prijavljene na istu bazu i pod isti bazni broj možete ostvariti internu komunikaciju između njih.

Primer uspostavljanja interne veze:

Na slušalici broj 1 pritisnite INTERCOM dirku pa unesite cifru 2. Na slušalici broj 2 koja zvoni pritisnite TALK dirku. Interna veza je između slušalice broj 1 i slušalice broj 2. Za kraj pritisnite TALK OFF na bilo kojoj slušalici.

Prebacivanje poziva sa jedne na drugu slušalicu

Možete prebaciti poziv sa jedne na drugu slušalicu kada je poziv u toku.

Primer prebacivanja veze:

Na slušalici broj 1 primimo poziv pritiskom na TALK dirku. Tokom razgovora pritisnemo INT pa unesemo cifru 2. Poziv se prebacuje na slušalicu broj 2 na koju se javljamo pritiskom na TALK dirku kada zazvoni. Na slušalici broj 1 pritisnemo TALK OFF dirku da bi slušalica broj 2 nastavila razgovor na liniji.

Lociranje slušalice

Da bi locirali slušalicu pritisnite PAGE dugme na kućištu baze. Sve slušalice koje su registrovane na datu bazu zvone u intervalu od jednog minuta. Da bi zaustavili dati proces pritisnite TALK dirku na slušalici ili PAGE na bazi.

Resetovanje slušalice i baze

Možete resetovati tj. povratiti fabričke vrednosti slušalice. Pritisnite srednje SOFT dugme, pritisnite OK, pa selektujte: **Setting Handset**, pa potvrdite sa OK. Selektujte: **Other Option**, pa potvrdite sa OK. Selektujte: **Reset Handset**, pa potvrdite sa OK. Unesite PIN kod slušalice, pa selektujte: **Yes** i potvrdite sa OK.

Možete resetovati tj. povratiti fabričke vrednosti i baze. Pritisnite srednje SOFT dugme, pritisnite OK, pa selektujte: **Setting Base**, pa potvrdite sa OK. Unesite PIN kod baze. Selektujte: **Other Option**, pa potvrdite sa OK. Selektujte: **Reset Base**, pa potvrdite sa OK. Selektujte: **Yes** i potvrdite sa OK.

Baterija

Kompletno punjenje baterije traje oko 7 sati. Kada na displeju baze treperi ikona baterije treba dopuniti bateriju stavljanjem slušalice na bazu minimum 15 minuta.